


Přední strana zámku



Zadní strana zámku

OTEVŘENÍ ZÁMKU SNÍMAČEM OTISKU PRSTU

Posunutím ochranného krytu **A)** na stranu a položením dříve načteného prstu na senzor **B)** otevřete zámek. Nezapomeňte, že zámek lze otevřít libovolným prstem, pokud nebyl uložen žádný otisk prstu. Je proto důležité uložit si vlastní individuální otisk prstu.

NASTAVENÍ SNÍMAČE OTISKU PRSTU

- 1) Posuňte ochranný kryt **A)** zámku na stranu.
- 2) Krátce stiskněte tlačítko SET **E)** na zadní straně zámku.
- 3) Umístěte prst na **B)** snímač otisků prstů, zatímco kontrolka **C)** je modrá.
- 4) Pokud kontrolka **C)** bliká modře, krátce sejměte prst a vložte jej zpět na senzor.
- 5) Opakujte postup ještě jednou.
- 6) Pokud je kontrolka **C)** krátce modrá a poté zhasne, byl otisk prstu úspěšně uložen.
- 7) Pokud kontrolka **C)** bliká červeně, NENÍ úspěšně uložena. Opakujte kroky 2-6.

Lze uložit maximálně deset otisků prstů. Stejný otisk prstu nelze uložit několikrát. Vždy si prosím uložte alespoň dva otisky prstů.

ODSTRANĚNÍ ULOŽENÝCH OTISKŮ

Stiskněte tlačítko SET **E)** po dobu 3 sekund, dokud se kontrolka **C)** nerozsvítí červeně. Všechny uložené otisky prstů jsou nyní odstraněny a zámek lze znovu otevřít jakýmkoli otiskem prstu.